



PASOS RECOMENDADOS

- 1- Medida consumo por fase
Regulador programado para instalación en fase L1-R
- 2- Montaje trafo de intensidad en L1 y cables 2,5mm2 a S1 y S2
- 3- Cableado de potencia a pletinas / ICC /MG sección según potencia
- 4- Cable desde el neutro para alimentación de manobra a borra N
- 5- Revisión pasos anteriores y encendido

- 6- Consulta manual regulador e instrucciones de manejo adjuntas para revisión funcionamiento y programación c/k.
- TODA OPERACIÓN HA DE SER REALIZADA POR PERSONAL AUTORIZADO

UNICOMP REACTIVA, S.L. . TLF 943 31 46 37 fax. 943 31 06 55		PLANO NUM.
Rev. 4	DENOMINACION	P-ERFC400
oct. 12	ESQUEMA CONEXIÓN BATERIA 400V	